

## BIJLAGE: RICHTLIJNEN HARDE VLOERBEDEKKING

### Harde vloerbedekking

Onder harde vloerbedekking verstaan we onder andere: plavuizen, parket, laminaat en dergelijke.

### Uitvoering

De gehele afwerkvloer dient zwevend geplaatst te worden op een geluidswerende ondervloer. Bij laminaat dient deze ondervloer een geluidsdemping te hebben. De verbetering van de contactgeluidisolatie door de vloerafwerking moet tenminste  $\Delta L_{lin}$  10 dB zijn, gemeten volgens NEN-EN-ISO 140-8 en beoordeeld volgens NEN-EN-ISO 717-2 zoals toegelicht in NPR 5079. Let wel op dat TNO de ondervloer getest heeft voor het type toplaag dat u erop wilt leggen. De geluidsisolatie kan verschillen.

U wordt geadviseerd bovenstaande normen door de vloerleverancier te laten toetsen aan de door u aan te schaffen (onder)vloer.

De gehele afwerkvloer dient zo geplaatst te worden dat vloerluik(en) bereikbaar en bruikbaar blijven. Indien er geen vloerluik aanwezig is, is het mogelijk dat bij onderhoudswerkzaamheden een vloerluik gerealiseerd wordt.

### Algemeen

Indien omwonenden aantoonbare overlast van de aangebrachte vloer ervaren, zal de huurder op eerste aanzegging van Fien Wonen de aangebrachte vloer verwijderen. Ook wordt dan de toestemming tot het aanbrengen van de vloer ingetrokken.